

УСТАНОВКА РУКОВОДСТВО

ОСНОВЫ

1. Всегда проверяйте перед установкой, что ковер поставляется соответствует запрошенным спецификациям (цвет, ширина ...)
2. Предоставьте подробный план установки перед началом резки ковер.
3. Убедитесь, что подложка соответствует следующим требованиям: он должен быть ровным, без пыли и жира, ударопрочный, сухой. Поверхность сухая, когда он содержит максимум 3% влаги, как измерено с сенсорное устройство CM. При необходимости поверхность должна быть отремонтирован и выровнен как минимум за 24 часа.
4. Настоятельно рекомендуется дать ковро отдохнуть перед фитнес. До, во время и после примерки указанной комнаты температура должна быть не менее 15 ° C и относительная влажность процент не должен превышать 30-60%.
5. Рекомендуется полностью приклеить ковер, используя клеи с маркировкой ЕС1: эти клеи экологически чистый с низкой степенью выбросов и без растворителей. Для получения дополнительной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.
6. Очень важно укладывать ковер в одном направлении.
Поэтому очень важно проверить направление сваи перед примеркой. Чтобы быть абсолютно уверенным в направлении кучи, пожалуйста, действуйте следующим образом:
Положите лист бумаги на ковер. Положите ручку на лист бумаги. Создайте давление в ручке. Проверни его туда-сюда.
Направление движения бумаги - это стопка направление.

Подготовка под полом

Каким бы ни был пол, перед началом работы Установщик должен убедиться, что он соответствует следующим критериям:

- структурно звук и уровень
- без трещин
- постоянно сухой: предотвращает воздействие влаги на размеры устойчивость ковра и защита от гниения
- поверхность должна быть твердой и устойчивой
- гладкий: не допускайте телеграфирования углублений и выступов сквозь поверхность
- достаточно компенсаторов
- на том же уровне, что и смежные комнаты
- очистить и очистить от всех загрязнений (пыль, жир, масло, краска и штукатурка)
- адекватная температура поверхности
- адекватная комнатная температура
- если имеется система подогрева пола, она должна работать в контролируемых температурах.
Нерегулярные основания могут быть исправлены с помощью соответствующий сглаживающий состав.

Большинство оснований требуют грунтования. Тип и состояние под полом имеет непосредственное влияние на установку и выступление ковра с Action Back и значимость Подпольная подготовка не может быть подчеркнута слишком сильно.

Для получения дополнительной информации запросите подготовку под полом руководство вашего производителя клея, где вы найдете подробную

УСТАНОВКА РУКОВОДСТВО

Способ установки

Полная адгезия

Рекомендуется полностью приклеить ковер, используя клеи с маркировкой ЕС1: эти клеи экологически чистый с низкой степенью выбросов и без растворителей. Для получения дополнительной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с вашим поставщиком.

Равномерно распределите клей зубчатым шпателем подвал. Мы советуем использовать шпатель с тонкой насечкой в порядке нанести минимум клея, что облегчит удаление ковра потом. После времени ожидания положите ковер в клей и плотно прижмите, чтобы обеспечить общий контакт с клеем.

Если есть швы, советуем всегда засовывать швы с дисперсионным клеем.

Перед началом шивания убедитесь, что края встык отлично сочетаются. Разрежьте кусочки ковра узлы с помощью ножа с крючковым лезвием. Закройте шов и проверьте, перед нанесением клея, соответствие и дизайн повторяет обе части ковра. Сложите оба ковра кусочки назад и нанесите дисперсионный клей с надрезом равномерно нанести на основание. После рекомендуемого времени ожидания, положите ковер в клей и плотно прижмите чтобы обеспечить общий контакт Action Back с клеем. Закройте шов и обрежьте ковер у стенов.

Ковры могут быть установлены только на лестницах, используя рекомендуется использовать контактный клей без растворителя для лестницы. Всегда сначала обращайтесь к инструкции клея производитель, чтобы выяснить, какой клей использовать. Прежде чем приступить к укладке ковра на лестницу, рекомендуем нанести клейкое покрытие на заднюю часть ковра с плоским шпателем. Позвольте этому покрытию высохнуть перед началом наклеивать ковер на лестницу. Это предотвращает слишком много клея, который должен быть взят ковровой подложкой.

Измерьте, как долго должен быть ковер, чтобы покрыть оба протектора. и встать и разрезать лезвием с крючками что тебе нужно.

Равномерно нанесите контактный клей на протектор и подступенок верхняя ступенька с зубчатым шпателем. Если с определенными углами шагов трудно добраться шпатель, вы также можете использовать обычную кисть для нанесения клея. После рекомендованного времени ожидания ковер можно уложить в клей верхней ступени и плотно прижал. Протяжение ковер идеально по лестнице, используя клеи, и нажмите это твердо в контактном клее стояка.

Наконец вы можете обрезать ковер в нижней части стояка. Установите ковер таким же образом на оставшиеся ступени, и вы

Поперечные швы следует избегать. Все строительные темы режутся в процессе изготовления поперечных швов. Если поперечные швы необходимо, они будут хорошо видны и должны быть покрыты профилем покрытия.

получит превосходный результат на вашей лестнице.